



**GARANTIA
5 ANOS**

MANUAL ACABAMENTO
PARA MISTURADOR DE
CHUVEIRO E DUCHA
HIGIÊNICA

(BASE DOCOL)

Qualquer dúvida estamos a disposição!

@dropmetais
vendas@dropmetais.com.br
www.dropmetais.com.br

DRÖP

MANUAL PARA INSTALAÇÃO

1) Fecho o registro geral da água;
2) Encaxe a borracha na Base Docol já instalada na parede (Ref. 00658200 ou Ref. 00545800)
3) Enrosque o copo de decoração (2) na Base Docol (1);
4) Deslize o espelho (3) sobre o corpo da base até atingir o nível da parede.
5) Insira a manilha (4) virada com a alavanca para baixo, na ponteira quadrada do cartucho da Base Docol (1) e fixe a mesma com o parafuso allen (5) utilizando a chave allen (acompanha na caixa).
6) Por último, encaxe o tampa furo (6) na parte de baixo da manilha para dar acabamento ao produto.

